



Safety for life

USER MANUAL WATER ADD EXTINGUISHER



WAE6HR-B, WAE9HR-B



IMPORTANT: Please read this manual carefully before installing the product. Keep it for future reference. Your new fire extinguisher contains water with additives that enhance its extinguishing effectiveness in Class A fires, fires involving various materials such as wood, paper, fibrous materials. The fire extinguisher can also be used for fires involving electrical installations of up to 1000 Volts.

THIS PACKAGING CONTAINS

- Fire extinguisher
- Wall bracket
- Hose

CHECKING AND INSPECTING THE FIRE EXTINGUISHER

When unpacking the extinguisher, please check that the manometer needle points in the green sector. Check that the safety pin is mounted and sealed.

Make sure that the hose is mounted. If not, attach the hose.

IMPORTANT: Visual inspection of the fire extinguisher is the user's responsibility, for example, that the pressure of the extinguisher is at a satisfactory level.

HOW THE WATER WORKS AS AN EXTINGUISHING AGENT

The water has a cooling effect on the fire. It prevents the burning material from being reignited.

FIRE CLASSES

Fire extinguishers are classified using a letter-symbol system which indicates the type of fire they can extinguish:

- Class A - Organic materials such as wood, paper, textiles etc.

IMPORTANT INFORMATION

First check for possible escape routes. Always use caution when approaching a fire. Do not go too close to the fire and keep a safety distance of at least 1 meter. Do not try to approach the fire in case there is a risk that it can spread so that your escape route is blocked.

HOW TO OPERATE YOUR FIRE EXTINGUISHER

- Pull out the safety pin, to free the lever.
- Aim the nozzle or hose at the base of the fire.
- Squeeze the handle.
- Sweep the nozzle or hose across the base of the fire until it is fully extinguished.

MAINTENANCE AND INSPECTION

All maintenance must be done according to national standards. In private households Housegard recommends, an authorized inspection every 5 years, and a full service every 5 years.

REGULAR SELF-MONITORING

- Check that the extinguisher is correctly located in the designated place.
- Make sure the fire extinguisher is intact and without visible damage.
- Check that the manometer needle points in the green sector.
- Check that the safety pin is in place and sealed.

IMPORTANT: The extinguisher must always be recharged after any use, even if only parts of the contents have been used. Recharging requires special equipment and training. Contact an authorized service centre. Use only Housegard specified extinguishing agents and spare parts.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- The extinguisher is pressurized. DO NOT incinerate. Do not subject to external force or open forcibly.
- Damaged or corroded extinguishers must be depressurized before disposal. Service should only be performed by authorized personnel.
- Make sure the fire extinguisher is suitable for the intended area of use. For more information, see label of extinguisher.
- Never aim the extinguisher's nozzle at people or animals.
- Keep the extinguisher clean. Do not use corrosive cleaning agents.
- Fire extinguishers in vehicles must be securely fastened using a suitable bracket.
- The fire extinguisher should be kept out of reach for young children.
- This extinguisher contains water, which is a clean agent.
- Must not be discarded in the normal household waste. On disposal, provide fire extinguishers to your recycling centre.

WARRANTY

A 5 year warranty applies to pressure drop. The warranty is valid for 5 years calculated from the product's month of production. The warranty requires that the original seal is intact and that the product has not been opened, used, refilled or gone through service that has resulted in physical intervention of the product.

The warranty applies only when the product is used and stored under normal conditions and environment. The warranty does not apply if the product is stored in corrosive or otherwise unfavourable or stressful environments, or otherwise considered to be damaged by its storage or use.

Proof of purchase must be available.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Housegard WAE6HR-B

Type: 6 L A water additive, stored pressured.

Fire class: A

Fire rating: 43A

Total weight: 9,8 kg

Pressurization: 12 Bar

Propellant: Nitrogen N₂

Extinguishing media: Evocolit Class A

ECO PERFORMANCE - PFC FREE + water

Approvals: EN3-7, CE, Wheelmark.

Operating temperature: 0 °C to +60 °C

Model: Housegard WAE9HR-B

Type: 9 L A water additive, stored pressured.

Fire class: A

Fire rating: 55A

Total weight: 14,2 kg

Pressurization: 12 Bar

Propellant: Nitrogen N₂

Extinguishing media: Evocolit Class A

ECO PERFORMANCE - PFC FREE + water

Approvals: EN3-7, CE, Wheelmark.

Operating temperature: 0 °C to +60 °C

For more information, please visit
www.housegard.com

VIKTIGT: Läs hela denna bruksanvisning noggrant innan du installerar produkten. Spara den för framtida bruk. Din nya brandsläckare innehåller vatten med tillsats som ger produkten ökad släckeffekt i brandklass A, bränder i olika material såsom trä, papper, fibrösa material. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt.

DENNA FÖRPACKNING INNEHÄLLER:

- Brandsläckare
- Väggfäste
- Slang

EGENKONTROLL

Vid uppakning av produkten kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad.

Kontrollera att slangens är monterad. Om inte, montera slangens.

VIKTIGT: Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t.ex. att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren.

SÅ FUNGERAR VATTEN SOM SLÄCKMEDEL

Vatten har en kylande effekt på branden. Vattnet hindrar också materialet från att återantändas.

BRANDKLASSER

Brandklassen anger vilken typ av bränder man kan släcka. Klasserna är angivna med pictogram:

- A-Klassen – Organiska material som trä, papper, textiler mm.

VIKTIGT VID SLÄCKNING AV BRAND

Kontrollera alltid möjliga utrymningsvägar först. Var alltid försiktig när du närmar dig en brand. Gå inte för nära branden utan håll ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter. Försök inte att nära dig branden om det finns risk att den kan spridas så att utrymningsvägen blockeras.

HUR DU ANVÄNDER BRANDSLÄCKARE

- Dra ur säkringen.
- Håll slangens med ett fast grepp och sikta mot lågornas bas.
- Tryck ner handtaget.
- Flytta munstycket fram och tillbaka mot lågornas bas tills branden är släckt.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll var 5:e år och full service var 5:e år. För näringssverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

REGELBUNDEN EGENKONTROLL

- Kontrollera att brandsläckare finns på plats och är rätt placerad.
- Kontrollera att brandsläckare är intakt och utan synliga skador.
- Kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet.
- Kontrollera att säkerhetssprint är på plats och plomberad.

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet används. Om laddning kräver specialutrustning. Kontakta en certifierad serviceverkstad. Använd endast Housegards specificerade släckmedel och reservdelar.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Behållaren är under tryck. Använd aldrig fysisk kraft för att öppna behållaren eller demontera ventilen.
- Byt alltid ut skadade eller korroderade delar. Service skall endast utföras av auktoriserad personal.
- Kontrollera att brandsläckaren passar till ditt bruksområde enligt informationen på brandsläckarens etikett.
- Rikta aldrig brandsläckarens munstycke mot människor eller djur.
- Håll brandsläckaren ren. Använd inte frätande rengöringsmedel.
- Vid användning i fordon skall lämpliga fästelement/fordonshållare användas.
- Brandsläckaren skall förvaras utom räckhåll för små barn.
- Brandsläckaren innehåller vatten som ger en helt ren släckning.
- Vid avyttring, lämna brandsläckare till din återvinningscentral.

GARANTIVILLKÅR

5 års garanti gäller för tryckfall räknat från produktens produktionsmånad. Garantin förutsätter att originalplomben är intakt och att produkten inte är öppnad, använd, återfylld eller har genomgått service som inneburit fysiskt ingrepp på produkten.

Garantin förutsätter att produkten används och förvaras under normala förhållanden och i normal miljö. Garantin gäller inte om produkten lagras i korrosiva eller på annat sätt ogynnsamma eller belastande miljöer, eller på annat sätt kan anses ta skada av dess lagring eller användning.

Inköpssbevis måste finnas tillgängligt.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell: Housegard WAE6HR-B

Typ: 6 L A vatten med tillsats,
tryckladdad.

Brandklass: A

Effektklass: 43A

Vikt: 9,8 kg

Tryck: 12 Bar

Drivgas: Nitrogen N₂

Släckmedel: Evocolit Class A ECO

PERFORMANCE - PFC FREE + vatten

Godkännanden: EN3-7, CE, Wheelmark.

Temperaturområde: 0 °C till + 60 °C

Modell: Housegard WAE9HR-B

Typ: 9 L A vatten med tillsats,
tryckladdad.

Brandklass: A

Effektklass: 55A

Vikt: 14,2 kg

Tryck: 12 Bar

Drivgas: Nitrogen N₂

Släckmedel: Evocolit Class A ECO

PERFORMANCE - PFC FREE + vatten

Godkännanden: EN3-7, CE, Wheelmark.

Temperaturområde: 0 °C till + 60 °C

För ytterligare information
www.housegard.com

NO BRUKSANVISNING

HOUSEGARD

VIKTIG: Les hele denne bruksanvisning nøye før du installerer produktet. Spar den for framtidig bruk. Din nye brannslokker inneholder vann med tilsetningsstoff som gir apparatet økt slokkeeffekt i brannklasse A, branner i en rekke materialer så som tre, papir, fiberstoffer. Brannslokken kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

FORPAKNINGEN INNEHOLDER:

- Brannslokker
- Veggfeste
- Slange

EGENKONTROLL

Ved utpakking av produktet kontroller at manometer-pilen står i grønt felt. Kontroller at sikringsplinten er montert og plombert. Kontroller at slangen er montert. Dersom ikke, monter slangen.

VIKTIG: Visuell kontroll av brannslokken er brukerens ansvar, eksempelvis at det er tilfredsstillende trykk på brannslokken.

SLIK FUNGERER VANN SOM SLOKKEMIDDEL

Vann slokker gjennom kjøling og kvelning av brannen. Hindrer også gjenantening i materialet.

BRANNKLASSER

Brannklassen angir hvilken type av branner man kan slokke. Klassene er angitt med pictogram;

- A Klassen – Organiske materialer som tre, papir, tekstiler mm.

VIKTIGT VED SLOKKING AV BRANN

Se alltid etter mulige rømmningsveier først. Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann. Gå ikke for nære men hold en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømmningsveien blokkeres.

HANLING VED BRUK AV BRANNSLOKKEREN

- Dra ut sikringen.
- Hold slangen med ett fast grep og sikt i underkant av brannen.
- Trykk ned utløser håndtaket.
- Beveg munnstykket frem og tilbake i mot underkant av flamrene inntil brannen er slokket.

ETTERSYN OG KONTROLL

I private boliger bør følgene egenkontroll utføres. At slokkeren er plombert og uskadet, at manometerpilen står i grønt felt, at slokkeren er lett tilgjengelig.

Vedlikehold av brannslokken skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard sine serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert service gjennomføres hvert 5. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.

JEVNLIK EGENKONTROLL

- Kontroller at brannslokken er på plass og rett plassert.
- Kontroller at brannslokken er hel og uten synlige skader.
- Kontroller at manometerpilen står i det grønnefeltet.
- Kontroller at sikringspinnen er på plass og plombert.

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare Housegard spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- Beholderen er under trykk, benytt derfor aldri fysisk makt for å åpne beholder eller demontere ventil.
- Bytt alltid ut skadede eller korroderte deler, benytt autorisert personell.
- Sjekk at brannslokken passer til ditt bruksområde iht. informasjonen på brannslokkerens frontetikett.
- Rett aldri brannslokkerens munnstykke direkte mot mennesker eller dyr.
- Hold brannslokken ren, unngå bruk av korroderende rengjøringsmidler.
- Ved bruk på bil, lastevogn. Sørg for tilstrekkelig festeanordning som sikrer brannslokken.
- Brannslokken skal oppbevares utenfor rekkevidde for små barn.
- Brannslokken inneholder vann, er et miljøvennlig slokkemiddel som gir en ren slokking med minimale etterskader
- Renhold etter bruk. Vask med såpe og vann. Benytt hansker.
- Ved kassasjon, lever brannslokken til godkjent oppsamlingsplass for søppel.

GARANTIVILKÅR

5 års garanti mot trykkfall regnet fra produksjonsmåned. Garantien forutsetter at originalplombe er intakt, samt at produktet ikke er åpnet, brukt, refylt, eller undergått service som innebefatter fysisk inngrep på produktet.

Garantien forutsetter at produktet er brukt og oppbevart under normale forhold, og i normale miljø. Garantien er ikke gyldig dersom produktet er oppbevart i korrosive eller på andre måter ugunstige eller belastende miljøer, eller på annen måte åpenbart er skadet av kundens oppbevaring og bruk. Kjøpsbevis skal alltid fremvises.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Modell: Housegard WAE6HR-B

Type: 6 L A vann med tilsats, trykkladet.

Brannklasse: A

Effektklasse: 43A

Vekt: 9,8 kg

Trykk: 12 Bar

Drivgass: Nitrogen N₂

Slokkemiddel: Evocolit Class A ECO

PERFORMANCE - PFC FREE + vann

Godkjenninger: EN3-7, CE, Wheelmark.

Temperaturområde: 0 °C til +60 °C

Modell: Housegard WAE9HR-B

Type: 9 L A vann med tilsats, trykkladet.

Brannklasse: A

Effektklasse: 55A

Vekt: 14,2 kg

Trykk: 12 Bar

Drivgass: Nitrogen N₂

Slokkemiddel: Evocolit Class A ECO

PERFORMANCE - PFC FREE + vann

Godkjenninger: EN3-7, CE, Wheelmark.

Temperaturområde: 0 °C til +60 °C

For ytterligere informasjon

www.housegard.com

VIGTIGT: Venligst læs hele brugermanualen grundigt, før du installerer produktet. Gem den gerne til fremtidig brug. Din nye brandslukker indeholder vand med additiv som giver en forhøjet slukningseffekt i Effektivitetssklasse A, brænde i forskellige materiale som træ, papir og fibrøse materiale. Brandslukkeren kan også bruges ved brande i elektriske installationer med op til 1000 Volt.

PAKKEN INDEHOLDER

- Brandslukker
- Vægbeslag
- Slange

EGENKONTROL

Ved udpakning af produktet kontroller, at manometer-nålen står i det grønne felt. Kontroller at sikringsplinten er monteret og plomberet. Kontroller at slangen er monteret. Hvis ikke, monter slangen.

VIKTIG: Visuell kontroll av brannslokkenen er brukerens ansvar, eksempelvis at det er tilfredsstillende trykk på brannslokkenen.

SÅDAN FUNGERER VAND SOM SLUKKEMIDDEL

Vand har en kvaelende og kølende effekt på branden, forhindrer også materialet i at genantændes.

BRANDKLASSER

Brandklassen angiver hvilken type af brande man kan slukke. Klasserne er angivet i pictogram:

- A Klassen – Organiske materialer såsom træ, papir, tekstiler m.m.

VIGTIGT VED SLUKNING AF EN BRAND

Se altid efter mulige flugtveje først. Vær altid forsiktig når du nærmer dig branden. Gå ikke for tæt på, og hold en sikkerhedsafstand på minimum 1 meter. Forsøg aldrig at nærme dig branden, hvis der er risiko for at branden kan sprede sig, og blokere flugtvejen.

SÅDAN ANVENDES BRANDSLUKKEREN

- Træk sikringen ud.
- Hold på slangen med et fast greb og sigt i underkanten af branden.
- Tryk håndtaget ned.
- Bevæg mundstykket på slangen frem og tilbage, mod underkanten af flammerne indtil branden er slukket.

EFTERSYN SERVICE OG KONTROL

I private boliger bør der jævnligt udføres egenkontrol af brandslukkerens funktionsdugelighed, manometer og korrekt placering.

Egenkontrol kan udføres løbende mindst en gang årligt jf. DS2320 pkt. 8. Brandslukkeren skal have udført årlig Serviceeftersyn

jf. DS2320:2020 pkt. 4, for at opretholde sin funktionsgaranti. Serviceeftersyn udføres af DS2320 Certificeret virksomhed.

Hvert 5. år skal brandslukkeren igennem en periodisk undersøgelse af trykbeholder og armaturer. Denne skal udføres af et DS-certificeret værksted jf. DS2320:2020 pkt. 5 samt Housegards serviceinstruktioner.

DEN JÆVNLYG EGENKONTROL

- Kontroller at brandslukkeren er placeret korrekt, at den er placeret på rette sted.
- Kontroller at brandslukkeren er hel og ikke har defekter eller synlige skader.
- Kontroller at manometer-nålen står i det grønne felt.
- Kontroller at sikrings-splitten sidder korrekt og er plomberet.

VIGTIGT: Apparatet skal altid genopfyldes hvis det har været udløst. Genopfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun Housegard specificeret slukkemeddel og reservedele.

VIKTIG SIKKERHEDS INFORMATION

- Beholderen er under tryk, prøv derfor aldrig med fysisk magt, at åbne beholderen eller demontere ventilen.
- Udskift altid skadede eller korroderede dele, - benyt en autoriseret forhandler.
- Tjek at brandslukkeren passer til brugsområdet iht. informationen på brandslukkerens frontetiket.
- Ret ALDRIG brandslukkerens mundstykke direkte mod mennesker eller dyr.
- »Hold brandslukkeren ren, undgå brug af ætsende rengøringsmidler.
- Ved montering på køretøj. Brug et egnet beslag, der sikrer at brandslukkeren sidder forsvarligt fast.
- Brandslukkeren skal opbevares udenfor rækkevidde af små børn.
- Brandslukkeren indeholder vand, er et miljøvenligt slukningsmiddel, der giver en ren slukning med minimale skader.
- Ved kassering, leveres brandslukkeren til en autoriseret forhandler eller godkendt genbrugsstation.

GARANTIVILKÅR

Der ydes 5 års garanti mod trykfald på beholderen, beregnet fra produktionsmåned. Garantien forudsætter, at original-plumpen er intakt, samt at produktet ikke har været åbnet, brugt, genopfyldt, eller har gennemgået service, hvilket indebærer fysisk indgreb i produktet.

Garantien forudsætter, at produktet er i brug under normale forhold og i normalt miljø. Der ydes ikke garanti, hvis produktet er tæret, eller på andre måder har været placeret i ekstremt hårdt miljø, eller på anden måde er blevet skadet i forbindelse med opbevaring eller brug.

Købsbevis skal være tilgængeligt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model: Housegard WAE6HR-B

Type: 6 L A Vand med additiv, trykkladet.

Brandklasse: A

Effektklasse: 43A

Vægt: 9,8 kg

Tryk: 12 Bar

Drivgas: Nitrogen N₂

Slukkemiddel: Evocolit Class A ECO

PERFORMANCE - PFC FREE + vand

Godkendelser: EN3-7, CE, Wheelmark.

Driftstemperatur 0 °C til +60 °C

Model: Housegard WAE9HR-B

Type: 9 L A Vand med additiv, trykkladet.

Brandklasse: A

Effektklasse: 55A

Vægt: 14,2 kg

Tryk: 12 Bar

Drivgas: Nitrogen N₂

Slukkemiddel: Evocolit Class A ECO

PERFORMANCE - PFC FREE + vand

Godkendelser: EN3-7, CE, Wheelmark.

Driftstemperatur 0 °C til +60 °C

For yderligere information

www.housegard.com

TÄRKEÄÄ: Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen asentamista. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Uusi sammut-timesi sisältää vettä ja lisääinetta, joka lisää sammutustehoa A-luokan paloissa, kuten puu-, paperi- ja tekstiili -paloiissa. Sammutinta voidaan käyttää myös sähköpalojen sammuttamiseen 1000 voltin jännitteeseen asti.

PAKKAUSSISÄLTÄÄ

- Sammutin,
- Seinäkiinnike
- Letku

KUN OTAT SAMMUTTIMEN PAKKAUKSESTA, KÄY LÄPI SEURAAVAT ASIAT

Tarkista, että painemittarin neula on vihreällä alueella. Tarkista myös, että sokka on ehjä ja paikallaan sekä sinetöity. Kiinnitä letku sammuttimeen, jos se on pakkauksessa irtonaisena.

TÄRKEÄÄ: Sammuttimen visuaalinen tarkastus on käyttäjän vastuulla. Tämä tarkoitaa esimerkiksi sitä, että käyttäjä tarkistaa sammuttimen paineen, jonka pitää olla hyväksytävällä tasolla.

MITEN VESISAMMUTTIMET TOIMIVAT

Vedellä on villettävä vaikutus tuleen. Se estää palavan materiaalin uudelleen syttymisen.

PALOLUOKAT

Sammuttimet ovat luokiteltu kirjaimella, joka ilmaisee palojen tyypit, joihin sammutin soveltuu:

- A - luokka Orgaaniset aineet, kuten puu, paperi, tekstilil jne.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tarkista aina ensin poistumistiet. Ole erityisen varovainen, kun sammutat tulipaloa.Pidä aina vähintään 1 metrin turvaetäisyyss. Älä lähesty tulta jos on riski, että tuli leviää tukkien poistumistien.

MITEN KÄYTÄT SAMMUTINTA

- Vedä sokka pois.
- Pidä letkusta tukevasti kiinni, tähtää palon juureen.
- Paina kahvaa.
- Liikuta letkua edestakaisin palon juureen suunnattuna kunnes palo on sammutettu.

YLLÄPITO JA TARKISTUS

Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä viiden (5) vuoden välein.

SÄÄNNÖLLINEN TARKISTUS

- Tarkista, että sammulin on määrätyssä paikassa.
- Tarkista, että sammulin on koskematon ja vahingoittumaton.
- Tarkista, että painemittarin neula on vihreällä alueella.
- Tarkista, että sokka on paikoillaan ja sinetöity

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huolttaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain Housegardin hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA

- » Sammutin on paineistettu. ÄLÄ pura sitä. Älä alitista sammuttinta ulkoiselle vahinkoa aiheuttavalle voimalle, älä käytä väkisin.
- » Vioittununeet tai korroosioituneet sammutimet on tyhjennettävä ennen kierätystä. Huolto ja täyttö voidaan suorittaa vain valtuutetussa käsisammutinhuoltoliikkeessä.
- » Tarkista, että sammulin soveltuu paikkaan, johon se asennetaan. Katso sammuttimen etiketistä lisätietoja.
- » Ihmisiin ja eläimiin suuntaaminen on kielletty.
- » Pidä sammulin puhtaana. Älä käytä syövyttäviä pesuaineita.
- » Kulkuneuvoihin asennettavat sammuttimet on kiinnitettävä turvallisesti sopivalla telineellä.
- » Sammutin olisi pidettävä pienien lasten saavuttamattomissa.
- » Sammutin sisältää vettä, antaa puhtaan sammutuksen.
- » Sammutinta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Vie sammulin hävitettäessä kierrätyskeskukseen.

TAKUUEHDOT

5 vuoden takuu paineenlaskulle alkaen valmistuspäivästä. Takuu edellyttää, että alkuperäinen plommaus on ehjä ja että tuotetta ei ole avattu, käytetty, täytetty tai huollettu siten, että tuotetta on fyysisesti muutettu.

Takuu edellyttää, että tuotetta käytetään ja säilytetään normaaleissa olosuhteissa ja ympäristössä. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on säilytetty syövyttävässä, epäsuotuisassa ympäristössä tai muutoin vahinkoa aiheuttavissa olosuhteissa.

Ostotodistus on oltava saatavilla.



TEKNISET OMINAISUUDET

Malli: Housegard WAE6HR-B

Typpi: 6 L A Vesi lisääine, paineistettu.

Paloluokat: A

Sammustusteho: 43A

Kokonaispaino: 9,8 kg

Paine: 12 Bar

Ponneaine: Typpi N₂

Sammatusaine: Evoclit Class A ECO

PERFORMANCE - PFC FREE + vesi

Hyväksynnät: EN3-7, CE, Wheelmark.

Käyttölämpötila: 0 °C ... +60 °C

Malli: Housegard WAE9HR-B

Typpi: 9 L A Vesi lisääine, paineistettu.

Paloluokat: A

Sammustusteho: 55A

Kokonaispaino: 14,2 kg

Paine: 12 Bar

Ponneaine: Typpi N₂

Sammatusaine: Evoclit Class A ECO

PERFORMANCE - PFC FREE + vesi

Hyväksynnät: EN3-7, CE, Wheelmark.

Käyttölämpötila: 0 °C ... +60 °C

Lisätietoja:

www.housegard.com



GPBM Nordic AB
Sörredsvägen 113
SE-418 78 Göteborg
Sweden

info@housegard.com

www.housegard.com